Digitálna osobná váha

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, zoznámte s návodom na jeho obsluhu, a to i v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

Revision 01/2011

Digitálna osobná váha

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

OBSAH

Revision 01/2011

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1) Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
3) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
4) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
5) Nikdy nepoužívajte výrobok, pokiaľ máte mokré nohy. Hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.
6) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
7) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
8) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
9) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
10) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
11) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
12) Na váhu nikdy neskáčte.
13) Váha je určená iba a výhradne na váženie osôb.
14) Vo výrobku nepoužívajte dobíjacie batérie.
15) Pokiaľ nebudete výrobok dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
16) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín atď.).

 Revision 01/2011

Digitálna osobná váha

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

UŽÍVATEĽSKÉ POKYNY

Pred prvým použitím

1) Aby bolo zaručené presné váženie, umiestnite váhu na rovný a tvrdý povrch (parkety, dlaždice, linoleum atď.). Váženie neodporúčame vykonávať na koberci.
2) Pred vážením si vždy vyzujte topánky.
3) Odporúčame, aby ste svoju hmotnosť kontrolovali vždy v rovnaký čas, a to najlepšie ráno po prebudení, kedy sa neprejavujú hmotnostné odchýlky spôsobené stravovaním, trávením alebo telesnými aktivitami počas dňa.
4) Výsledok merania môže byť po intenzívnom cvičení, diétnom režime alebo pri extrémnej dehydratácii zavádzajúci.
5) Počas merania stojte pokojne.
6) V prípade, že nebudete váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy v horizontálnej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorom umiestneným v nôžkach váhy.
7) Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali jej senzory.
8) Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.

Batérie

Snímte kryt priestoru na uloženie batérie umiestnený na spodnej strane váhy a odstráňte izolačnú pásku, ktorá zabraňuje vybitiu batérie pri preprave.

POUŽITIE

Táto váha je vybavená patentovanou funkciou „Auto-on“. Pred vážením nie je potrebné na váhu poklepávať ani nijako inak aktivovať prevádzkový režim. Pokiaľ si prajete zistiť svoju hmotnosť, jednoducho stúpnite na váhu, ktorá vám okamžite ukáže vašu aktuálnu hmotnosť bez nutnosti čakania.

Ochrana proti preťaženiu

Táto váha je vybavená senzorom na preťaženie - pokiaľ dôjde k preťaženiu váhy, displej zobrazí varovnú hodnotu „Err“.

Funkcia automatického vypnutia

Táto váha je vybavená funkciou automatického vypnutia v prípade nečinnosti – k jej automatickému vypnutiu dôjde po 10 sekundách, kedy s ňou nebudete manipulovať.

Prepnutie jednotiek hmotnosti

Táto váha je vybavená prepínačom jednotiek hmotnosti. V prípade, že si prajete prepínať medzi metrickými (kilogramy) a britskými (libry alebo stones) jednotkami, urobte tak pomocou prepínača na zadnej strane váhy (kg --> lb --> st). Zmena jednotiek sa prejaví zobrazením na displeji váhy.

Pozn.:
1 lb (libra) = 0,45 kg
1 st (stone) = 6,35 kg

Výmena batérie
Pokiaľ sa na displeji zobrazí hodnota „Lo“, je potrebné vymeniť batériu.
Otvorte batériový priestor umiestnený na spodnej strane váhy a batériu vymeňte za novú. Dbajte pritom na správne dodržanie polarity (kladný pól batérie musí byť vždy smerom nahor).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá, alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batériu, potom ju vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku je alkalická batéria. Použité batérie nepatria do domového odpadu.
Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie .... 3V lítiová batéria (CR2032)
Merací rozsah .... 2,5 – 150 kg
Presnosť váženia .... 100 g
Prepínanie hmotnostných jednotiek .... kg --> lb --> st
Viditeľná veľkosť displeja .... 74 x 30 mm
Rozmery (š x d x v) .... 302 x 302 x 15 mm
Hmotnosť .... 1,48 kg

Revision 01/2011

Digitálna osobná váha

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Revision 01/2011